

ISTRUZIONI LIBRA-LIBROX



IL PIANO A LIBRO
DEVE ESSERE APPOGGIATO
ALLA STRUTTURA METALLICA
CON I FORI VERSO IL BASSO



AVVITARE IL PERNO AL PIANO
PASSANDO TRA LE DUE ASTE
IN METALLO (bloccare il perno a
piano totalmente chiuso o totalmente
aperto, per aprirlo allentare il perno
fare scorrere il piano ed aprirlo)



SE PRESENTI DELLE GAMBE
DA MONTARE FISSARLE
CON LE VITI ALLA STRUTTURA/STAFFE